

## Aspicore GSM Tracker Installation et configuration

1. Télécharger le programme d'installation sur votre téléphone. Le nom de fichier est AcGsmTrckr3\_S60\_3\_1\_V\_3\_14\_948.sis ou similaire.
2. L'installation démarre généralement automatiquement. Un icône Tracker va apparaître en haut de la barre d'application.
3. il faudra vous assurez d'avoir un point d'accès internet valide sur votre téléphone. Ce point d'accès utilise la transmission de données et le protocole TCP/IP.
4. Démarrer GSM Tracker.  
Dans le menu utiliser Options/Registration afin d'entrer votre code d'enregistrement, si vous en avez un.
5. Allumer votre GPS BlueTooth (non nécessaire si le GPS est intégré)  
Il faudra vous assurer que le GPS a une bonne visibilité vers le ciel.
6. Connexion du GSM  
Sélectionner Options > GPS > Connect GPS depuis le logiciel GSM Tracker  
Sélectionner le nom de votre GPS dans la liste des périphériques (non nécessaire si le GPS est intégré)  
Dès que l'horloge en temps UTC et les coordonnées apparaîtront à l'écran cela signifiera que la connexion est active.
7. Etablir une connexion DATA  
Sélectionner Option > Packet data > Connect to internet  
Accepter l'adresse IP et le numéro de port proposé et cliquer sur OK  
Lorsque le logiciel vous le demandera sélectionner le point d'accès internet (voir étape 3).  
L'icône du milieu doit apparaître actif. (si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a expiration, il suffit de re-essayer)
8. Configuration de Aspicore GSM Tracker  
Choisir Options > Settings  
Nous vous recommandons le paramétrage suivant:
  - GPS On startup GPS: On
  - GPS Use Location API: On
  - Net Store Access Point: On
  - Net On startup conn: On
  - Net Disable bill prompt: On
  - Net UDP Server IP: 217.152.56.226

(Aspicore's test server)

- Net UDP Server Port: 1002  
(Aspicore's test server)
- Trig1 Time trigger: On
- Trig1 Time period, min: 10 (ou une autre periode de temps si vous le desirez)
- Trig1 Distance trigger: On
- Trig1 Distance, meters: 200
- Misc System attribute: On (un effet de bord: L'application ne se fermera pas depuis la liste des taches.)
- Misc Autostart: ON

Sélectionner Back

Maintenant vous êtes prêt a utiliser le logiciel GSM Tracker !

La prochaine fois que vous utiliserez l'application, le GPS et la connexion DATA seront crée automatiquement.

PS : Si vous utilisez un GPS intégré et que vous voulez optimiser l'autonomie de la batterie, il suffit de sélectionner "Powersave after fix". Pour plus de détails voir les instructions d'usage.